



**BELGAQUA**

**PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS  
POUR USAGE NON DOMESTIQUE**

FEUILLE DE TRAVAIL  
**06-170-060**

Appareillage médical

CREATION  
15/09/2021


REVISION  
07/11/2023

**Déversoir**

**Description**

1. Déversoir avec rinçage par le bord pour vidange manuelle de bassins hygiéniques, flacons et pots d'urinoirs, seaux de toilette, bassins rénaux, etc.
2. Déversoir avec système de chasse d'eau avec réservoir

**Schéma de principe**



**Analyse de risque**

1. Siphonnement du contenu du déversoir (cat.5)
2. Siphonnement du contenu de la citerne (cat.3)

**Mode de contamination**

Siphonnement

**Matrice d'installation**

	Catégorie de fluide				
Pression	1	2	3	4	5
p = atm			x (2)		x (1)
p > atm					

**Protection suivant NBN EN 1717**

1. AA-AB-AD-DC
2. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-HA-HD-LB

**Protection admise par BELGAQUA**

n.a.

**Protection minimale recommandée par BELGAQUA**

1. DC
2. AC

**Commentaire BELGAQUA**

Pour le nettoyage manuel avec une douchette, nous référons à la feuille de travail FT 06-010-090. La protection AC concerne la position de la réalimentation par rapport à la citerne et le trop-plein de celle-ci.